

Guía para Destapar un Cabezal de Impresión

Esta guía describe el procedimiento básico para limpiar y destapar un cabezal de impresión en impresoras de inyección de tinta.

Introducción

Los cabezales de impresión pueden obstruirse debido al secado de la tinta o a periodos prolongados de inactividad. Esto puede ocasionar líneas faltantes, colores incompletos o impresiones defectuosas.

Materiales necesarios

• Jeringa pequeña • Manguera de silicón • Líquido limpiador para cabezales • Toallas de papel • Guantes (opcional)

Procedimiento

1. Apague la impresora y desconéctela. 2. Acceda al cabezal de impresión. 3. Conecte la manguera y la jeringa al puerto del color obstruido. 4. Inyecte lentamente el líquido limpiador. 5. Espere unos minutos para que actúe. 6. Repita el proceso si es necesario. 7. Reinstale el cabezal y realice una limpieza desde el software de la impresora.

Recomendaciones

Realice impresiones periódicas para evitar que la tinta se seque. Utilice tintas de buena calidad y evite aplicar presión excesiva durante la limpieza.